



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO

Cuidados com o Dreno Porto-VAC em casa:

- Manter o dreno sanfonado sempre abaixo do local da inserção do dreno, evitando que encoste no chão;
- Para esvaziar:
 1. Lave as mãos com água e sabão;
 2. Feche o clampe;
 3. Abra a tampa e esvazie o conteúdo em recipiente graduado (copo medidor, seringa). Anote quantidade e observe o aspecto;
 4. Despeje o conteúdo em vaso sanitário;
 5. Não se faz necessária limpeza interna do dreno;
 6. Após esvaziar, empurre o coletor para baixo, de modo que ele fique conforme a imagem ao lado (com sucção);
 7. Feche a tampa e abra o clampe;
 8. Repetir quando necessário.



Atenção!

- Realize curativo com gaze estéril e soro fisiológico no local de inserção do dreno sempre que estiver sujo ou molhado;
- Cuidado ao movimentar-se para que não ocorra a saída acidental do dreno;
- Evite encostar o coletor no chão;
- Retorne ao hospital caso:
 - Apresente febre;
 - Apresente aumento na quantidade de secreção drenada;
 - Em caso de ausência brusca, de uma hora para outra, de secreção por 24h;
 - O coletor apresente alguma alteração no padrão de funcionamento.